Especificaciones Empuñaduras Jupio

Referencia	Para Cámara	Misma funciones que la empuñadura original	Control remoto incluido	Adecuado para baterías	Cable de conexión incluido / Necesario	botón de obturador	Dial principal de control	Dial de control secundario	Joystick	Botón On/Off	Botón de compensación de exposición	Botón de selección punto AF	Botón de selección área AF	Botón AF-ON	Botón AF/MF	Botón Bloqueo AE	Botón Ampliar	Botón multifunción (M) -Fn	Botón ISO	Botón verde (programable)	Botón Profundidad del campo	Botón de balance de blancos
JBG-C001	Canon EOS 450D/ 500D/ 1000D	✓	✗	2x LP-E5 (CCA0014) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C002	Canon EOS 5D Mark II	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C003	Canon EOS 7D	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
JBG-C004	Canon EOS 550D/ 600D/ 650D/ 700D	✓	✓	2x LP-E8 (CCA0019) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C005	Canon EOS 60D	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C006	Canon EOS 20D/ 30D/ 40D/ 50D	✓	✗	2x BP-511 (CCA0008) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C007	Canon EOS 1100D/ 1200D/ 1300D	✗	✗	2x LP-E10 CCA0023) / 6 x AA	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C008	Canon EOS 5D Mark III	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
JBG-C009	Canon EOS 6D	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C010	Canon EOS 100D	✓	✓	2x LP-E12 (CCA0026)	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C011	Canon EOS 70D/ 80D	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C012	Canon EOS 7D Mark II	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
JBG-C013	Canon EOS 750D/ 760D	✓	✓	2x LP-E17	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-C014	Canon EOS 5D Mark IV	✓	✓	2x LP-E6 (CCA0020V2 / CCA0101) / 2x LP-E6N (CCA0028V2 / CCA0100V2)	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
JBG-N001	Nikon D200	✓	✗	2x EN-EL3e (CNI0010 / CNI0100) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N002	Nikon D300/ D300s/ D700	✓	✗	1x EN-EL3e (CNI0010 / CNI0100) / 8 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N003	Nikon D3100/ D3200/ D3300/ D5300	✗	✓	2x EN-EL14(A) (CNI0019V2/ V3/ V4) / 6 x AA	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N005	Nikon D5100/ D5200/ D5500/ D5600	✗	✓	2x EN-EL14(A) (CNI0019V2/ V3/ V4(D5600)) / 6 x AA	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N006	Nikon D7000	✓	✓	1x EN-EL15 (CNI0020V2 / CNI0101V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N007	Nikon D40/ D40x/ D60/ D3000/ D5000	✗	✓	2x EN-EL9(A) (CNI0011) / 6 x AA	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N008	Nikon D80/ D90	✓	✓	2x EN-EL9(A) (CNI0011) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N009	Nikon D800/ D800e/ D810	✓	✓	1x EN-EL15 (CNI0020) / 1x EN-EL18 (CNI0021) + Nikon BL-3 / 8 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N010	Nikon D600/ D610	✓	✓	1x EN-EL15 (CNI0020V2 / CNI0101V2)) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N011	Nikon D7100	✓	✓	1x EN-EL15 (CNI0020V2 / CNI0101V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N012	Nikon D750	✓	✓	1x EN-EL15 (CNI0020V2 / CNI0101V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N013	Nikon D7100 / D7200	✓	✓	1x EN-EL15 (CNI0020V2 / CNI0101V2) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-N014	Nikon D500	✓	✓	1x EN-EL15 (CNI0020V2 / CNI0101V2) / 8 x AA	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-O001	Olympus OM-D E-M1	✓	✗	1x PS-BLN1 (COL0014)	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ (B-Fn1 / B-Fn2)	✗	✗	✗	✗
JBG-P001	Pentax K7/ K5/ K5IIs	✓	✓	1x D-Li90 (CPE0011) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
JBG-P002	Pentax K3	✓	✗	1x D-Li90 (CPE0011) / 6 x AA	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
JBG-P050	Panasonic DMC-GH3 / GH4	✓	✗	1x DMW-BLF19e (CPA0024 & CPA0100)	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
JBG-S001	Sony A200/ A300/ A350	✓	✓	2x NP-FM500H	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-S002	Sony A500/ A550/ A580	✓	✓	2x NP-FM500H	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-S003	Sony A850/ A900	✓	✓	2x NP-FM500H	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-S004	Sony A77/ A77V/ A77II	✓	✓	2x NP-FM500H	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
JBG-S005	Sony A7/ A7R/ A7S	✓	✗	2x NP-FW50	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗		✗	C1 button	✗	✗
JBG-S006	Sony A7II/ A7R II/ A7S II	✗	✓	2x NP-FW50	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
JBG-S006V2	Sony A7II/ A7R II/ A7S II	✓	✗	2x NP-FW50	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓ (C1 / C2 / C3)	✗	✗	✗	✗
JBG-S007	Sony A6300	✗	✓	2x NP-FW50	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗